#### **RO.S. TELECOM COMPANY LIMITED** the first company for the new communication solution







## EZ-VIRIN AL PRIVIDI NETSWIDCH ( ONNEC 1100



**EZ - VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH CONNECTION** 

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ภาพรวมระบบการใช้งาน	4
การต่อเชื่อมระหว่างระบบต่างๆ	5
1) โทรศัพท์ระบบดาวเทียม ACES Contax FR190 กับ โทรศัพท์พื้นฐาน TOT	5
2) โทรศัพท์ระบบมือถือ (EZ-S2) กับ โทรศัพท์พื้นฐาน TOT	6
3) โทรศัพท์ระบบมือถือ (EZ-S2) ด้วยกันเอง	7
การโปรแกรม	8
การโปรแกรม เพื่อดั้ง PASSWORD	8
การโปรแกรม ตั้งเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ	9
การใข้งาน	10
Specifications	12

ยินดีต้อนรับสู่นวัตกรรมทางโทรศัพท์ **`EZ – VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH CONNECTION : EZ-VPN**″ ที่จะช่วยท่านในการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่าง ช่อง LINE 1 และ LINE 2 ของเครื่อง VPN เข้าด้วยกัน ทำให้ท่านสามารถโทรผ่านเข้า-ออกระหว่างระบบโทรศัพท์ทั้ง 2 ได้ โดยเลือกใช้การทำงานได้ทั้งแบบโทรผ่านแบบ อัตโนมัติ หรือ ตั้งรหัสผ่านเพื่อโทรออก



# คู่มือการใช้งาน

## EZ - VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH

**\*EZ – VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH CONNECTION**" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่าง 2 ระบบเข้าด้วยกัน โดยระบบที่จะนำมาเชื่อมต่อ ระหว่าง LINE 1 และ LINE 2 สามารถเป็นได้ทั้งระบบเดียวกัน หรือด่างระบบ เพื่อให้ โทรผ่านเข้า – ออกระหว่างกันได้

#### <u>ลักษณะการต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับ EZ-VPN</u>

ช่อง LINE 1 สามารถต่อเข้าได้กับ สายโทรศัพท์ จากระบบที่ต้องการต่อเชื่อม 1 ช่อง LINE 2 สามารถต่อเข้าได้กับ สายโทรศัพท์ จากระบบที่ต้องการต่อเชื่อม 2

#### <u>การรับประกันสินค้า</u>

สินค้ารับประกัน 1 ปี หากเครื่องเสียในระยะประกัน ให้ลูกค้าส่งกลับมายังบริษัท ทาง บริษัทจะซ่อมให้ทันที่ โดยสามารถรอรับเครื่องกลับได้ และไม่เสียค่าบริการ<sup>\*</sup> <u>เว้นแต่</u> เครื่องเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม, เหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ไฟดก ไฟเกิน หรือการใช้งานที่ผิดจากปกติ ทางบริษัทจะคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ให้เท่านั้น (ทางบริษัทมีอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน)

👌 หากเครื่องมีปัญหา ให้ดิดต่อกับทางบริษัทเพื่อรับคำแนะนำในการแก้ไข

<sup>์</sup> กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งทั้งไปและกลับเอง



- 1. LED แสดงสถานะ การต่อเชื่อมสัญญาณ IN USE
- 2. LED แสดงสถานะ การทำงานของPOWER
- 3. ช่อง LINE 1
- 4. ช่อง LINE 2
- 5. ปุ่ม RESET สำหรับ ยกเลิกรหัสประจำเครื่องที่ตั้งไว้ ให้เป็น "0000″
- 6. ช่อง DC 12V สำหรับ ต่อกับสายจากหม้อแปลง 220VAC/DC 12 14.5V

#### การต่อเชื่อมระหว่างระบบต่างๆ

EZ-VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH สามารถเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ต่างๆเข้าด้วยกันได้ หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

#### 1) โทรศัพท์ระบบดาวเทียม ACES Contax FR190 กับ โทรศัพท์พื้นฐาน TOT



- ๑ ต่อเครื่อง EZ-VPN เข้ากับสายโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT) ที่ LINE 1 เพื่อให้โทรศัพท์ภายนอกสามารถโทรเข้ามายังโทรศัพท์พื้นฐานที่ต่อไว้ แล้วเชื่อม โยงโทรผ่านเข้า-ออกไปยังระบบโทรศัพท์ดาวเทียม ACES Contax FR-190 ที่ต่อ ไว้ที่ LINE 2 ได้
- ป่ นำเครื่องโทรศัพท์ Single Line มาต่อพ่วงที่ LINE 2 เพื่อรับ และโทรออกระบบดาวเทียม ACES Contax FR-190 ได้

<u>หมายเหต</u>: เมื่อมีสายเข้า หากต้องการรับสายที่ Single line จะต้องรับสายภายใน เสียงกริ่งที่ 5 หากเลยจากนั้น เครื่อง VPN จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ ดาวเทียมทันที



- ๑ ต่อเครื่อง EZ-VPN เข้ากับสายโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT) ที่ LINE 1 เพื่อให้โทรศัพท์ภายนอกสามารถโทรเข้ามายังโทรศัพท์พื้นฐานที่ต่อไว้ แล้วเชื่อม โยงโทรผ่านเข้า-ออก EZ-S2 ที่ต่อไว้ที่ LINE 2 ออกไปต่างจังหวัด ช่วยให้สามารถ ประหยัดค่าโทรศัพท์ ตามโปรโมชั่นของมือถือได้
- สามารถใส่รหัสเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถโทรผ่านได้ โดยใส่รหัสผ่าน ไว้ที่ LINE 2, เมื่อมีสายเรียกเข้าที่ LINE 2 จะต้องกดรหัสผ่านให้ถูกต้องถึงจะได้ เสียงสัญญาณ Dial Tone ของ LINE 1 เพื่อโทรออก หากมีการตั้งโทรเลขหมาย ปลายทางอัตโนมัติไว้ เครื่องจะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติทันที
- นำเครื่องโทรศัพท์ Single Line มาต่อพ่วงที่ LINE 2 เพื่อรับ และโทรออกไปต่างจังหวัด ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศได้ ตามอัตราโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือ
- <u>หมายเหต</u>: เมื่อมีสายเข้า หากต้องการรับสายที่ Single line จะต้องรับสายภายใน เสียงกริ่งที่ 5 หากเลยจากนั้น เครื่อง VPN จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ มือถือทันที



#### การโปรแกรม

การโปรแกรมให้โปรแกรมจาก "เครื่องโทรศัพท์″ ที่ต่อจาก "ช่อง LINE″ ของ EZ-VPN และเมื่อโปรแกรมเสร็จ จะมีเสียง Dial tone ดังขึ้น คือเสร็จสิ้นขั้นตอน

#### ลักษณะของเสียงสัญญาณ

#### เมื่อมีสายเรียกเข้า

- เสียง "ตื้ด" 1 ครั้ง	แสดงว่า มีการตั้งโทรออกเลขหมายปลายทางอัตโนมัติไว้
- เสียง "ตื้ด" 2 ครั้ง	แสดงว่า มีการตั้งรหัสผ่านไว้

#### เมื่อตั้งโปรแกรม

- เสียง ``ตื้ด" 1 ครั้ง	แสดงว่า กดดัวเลข หรือโปรแกรมช้าไป
- เสียง ``ตื้ด″ 2 ครั้ง	แสดงว่า ขั้นตอนการโปรแกรมถูกต้อง
- เสียง "ดี้ด″ 3 ครั้ง - เสียง "ดี้ด″ 5 ครั้ง	แสดงว่า ขั้นดอนการโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่า ขั้นดอนการโปรแกรมผิดพลาด
หมายเหด:	การโปรแกรมทกครั้ง จะต้องโทรเข้าที่ LINE 1

<u>ายเหต</u>: การโปรแกรมทุกครั้ง จะต้องโทรเข้าที่ LINE 1 เมื่อได้ยิน เสียงสัญญาณ DIAL TONE ให้กดโปรแกรมภายใน 4 วินาที เมื่อจบขั้นตอนจะมีเสียง DIAL TONE อีกครั้ง ให้ โปรแกรมขั้นตอนด่อไปได้ทันที

#### <u>การโปรแกรม เพื่อตั้ง PASSWORD</u>

เครื่อง EZ-VPN ที่ผลิตออกจากโรงงานทั้งหมด จะตั้งรหัสไว้ที่ "0000″ ลูกค้าสามารถทำ การตั้งรหัสใหม่ได้ ดังนี้

1.	การตั้งรหัสปร	ะจำเครื่องใหม่		
	การโปรแกรมเศ	ปรแกรมเครื่อง เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรหัสผ่านจากบุคคลอื่น		
	- กด # 1	จะได้ยินเสียงสัญญาณ "ดื้ด – ดื้ด″ จากนั้น		
	- กด 0000	รหัสเดิม จะมีเสียงสัญญาณ ``ตื้ด – ตื้ด″ อีกครั้ง		
		<u>หมายเหต</u> ุ: หากจำรหัสเดิมไม่ได้ ให้กดปุ่ม RESET ด้านหลัง		
		ตัวเครื่อง เพื่อตั้งรหัสเป็น 0000 ใหม่		
	- กด XXXX	รหัสใหม่ ดามด้วย ``#″		

หากได้ยินเสียง	
``ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด″	แสดงว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
"ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด"	แสดงว่าโปรแกรมผิดพลาด

<u>อธิบายย่อ</u>: กด ``# 1″ ``ตึ้ด-ตึ้ด″ ``0000″ ``ตึ้ด-ตื้ด″ ``XXXX #″

#### 2. การตั้งรหัสผ่านโทรออก

- กด # 2	จะได้ยินเสียงสัญญาณ ``ดื้ด –	ดื่ด" จากนั้น
- กด XXXX	รหัสประจำเครื่อง จะมีเสียงสัญญาณ "ติ้ด – ตื้ด″ อีกครั้ง	
- กด YYYY	รหัสผ่านโทรออก ตามด้วย "# หากได้ยินเสียง	μ.
	"ดื้ด - ตื้ด - ตื้ด" "ดื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด"	แสดงว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าโปรแกรมผิดพลาด

<u>อธิบายย่อ</u>: กด "# 2″ "ตื้ด-ตื้ด″ "XXXX″ "ตื้ด-ตื้ด″ "YYYY #″

#### 3. การตั้งรหัสผ่าน LINE 1 และ LINE 2

- กด # 3	จะได้ยินเสียงสัญญาณ "ตี้ด – ตื้ด″ จากนั้น
- กด XXXX	รหัสประจำเครื่อง จะมีเสียงสัญญาณ "ดื้ด – ดื้ด" อีกครั้ง
กด 0	ไม่มีรหัสผ่าน
กด 1	มีรหัสผ่านที่ LINE 1
กด 2	มีรหัสผ่านที่ LINE 2
กด 3	มีรหัสผ่านที่ LINE 1 และ LINE 2

หากได้ยินเสียง "ดิ้ด - ดิ้ด - ดิ้ด″ แสดงว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ "ดิ้ด - ดิ้ด - ดิ้ด - ดิ้ด - ดิ้ด″ แสดงว่าโปรแกรมผิดพลาด

<u>อธิบายย่อ</u>: กด ``# 3'' ``ดี้ด-ตื้ด'' ``XXXX'' ``ดื้ด-ตื้ด'' ``O หรือ 1 หรือ 2 หรือ 3 #''

<u>การโปรแกรม ตั้งเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ</u>

 การตั้งเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ ที่ช่อง LINE 1 (โทรเข้า Line 1 เพื่อให้ Line 2 โทรปลายทางอัตโนมัติ)

- กด # 4 - กด XXXX - กด XX XXX XXXX	จะได้ยินเสียงสัญญาณ "ดื้ด – ตื้ด″ จากนั้น รหัสประจำเครื่อง จะมีเสียงสัญญาณ "ตื้ด – ตื้ด″ อีกเ เลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรออก ตามด้วย "#′ หากได้ยินเสียง "ดื้ด - ตื้ด - ตื้ด″ แสดงว่าโปรแกรมเสร็จส "ดื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด″ แสดงว่าโปรแกรมผิดพล	ครั้ง ้ สมบูรณ์ ลาด
<u>อธิบายย่อ</u> :	กด "# 4" "ดื้ด-ตื้ด" "XXXX" "ดื้ด-ตื้ด" "XX XXX XX	XX #"
<b>การตั้งเลขหมายปลา</b> (โทรเข้า Line 2 เพื่อ - กด # 5 - กด XXXX - กด XX XXX XXXX	ยทางอัตโนมัติ ที่ช่อง LINE 2 ให้ Line 1 โทรปลายทางอัตโนมัติ) จะได้ยินเสียงสัญญาณ ``ติ้ด – ตื้ด″ จากนั้น รหัสประจำเครื่อง จะมีเสียงสัญญาณ ``ติ้ด – ตื้ด″ อีก เลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรออก ตามด้วย ``#′ หากได้ยินเสียง	ครั้ง '

``ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด″	แสดงว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
"ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด - ตื้ด "	แสดงว่าโปรแกรมผิดพลาด

<u>อธิบายย่อ</u>: กด ``# 5″ ``ดี้ด-ตี้ด″ ``XXXX″ ``ดี้ด-ตี้ด″ ``XX XXX XXXX #″

### การใช้งาน

2.

### 1. การโทรออกเลขหมายปลายทางอัดโนมัติ ที่กำหนดไว้

- กด # 6	จะได้ยินเสียงสัญญาณ "ดื้ด – ดื้ด″ จากนั้น
- กด XXXX	รหัสประจำเครื่อง จะมีเสียงสัญญาณ ``ตื้ด – ตื้ด" อีกครั้ง
กด 0	ยกเลิกการโทรออกอัตโนมัติ ทั้ง LINE 1 และ LINE 2
กด 1	โทรออกอัดโนมัติ LINE 1
	** ต้องตั้งเลขหมายปลายทางตามการโปรแกรมตั้งเลข
	หมายปลายทางอัตโนมัติ ข้อ 1 ให้ถูกต้องก่อน
กด 2	โทรออกอัดโนมัติ LINE 2
	** ต้องตั้งเลขหมายปลายทางตามการโปรแกรมตั้งเลข
	หมายปลายทางอัตโนมัติ ข้อ 2 ให้ถูกต้องก่อน
กด 3	โทรออกอัดโนมัติ LINE 1 และ LINE 2
	** ต้องตั้งเลขหมายปลายทางตามการโปรแกรมตั้งเลข
	หมายปลายทางอัตโนมัติ ข้อ 1 และ 2 ให้ถูกต้องก่อน

EZ-Wireless Module Interface รุ่น EZ-VPN

	หากได้ยินเสียง "ตี้ด - ตี้ด - ตี้ด″ แสดงว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ `ตี้ด - ตี้ด - ตี้ด - ตี้ด″ แสดงว่าโปรแกรมผิดพลาด
<u>อธิบายย่อ</u> :	กด ``# 6″ ``ตื้ด-ตื้ด″ ``XXXX″ ``ตื้ด-ตื้ด″ ``0 หรือ 1 หรือ 2 หรือ 3 #″
<u>หมายเหต</u> ุ:	กรณีที่โทรเข้า LINE 1 หรือ LINE 2 แล้วมีเสียงสัญญาณ ″ตี้ด″ 5 ครั้ง แล้วตัดสาย แสดงว่าการโปรแกรมตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ผิดพลาด ให้ทำการโปรแกรมใหม่

# การวางสายเลขหมายปลายทาง ที่ LINE 1 หรือ LINE 2 เพื่อโทรออกใหม่ กด # 0

#### **Specifications**

#### **EZ-VIRTUAL PRIVATE NETSWITCH CONNECTION (EZ-VPN)**

Input Voltage	12 VDC ( 10 - 14.5 VDC)
Input Current	75 mA (Standby)
	200 mA ( MAX )
Dimension	90 x 115 x 35 mm.
Weight	0.18 ka.

#### ADAPTOR

Input	100 – 240 VAC 50/60 Hz
Output	12 VDC 1 A
Dimension	70 x 85 x 55 mm
Weight	0.64 kg.



# บริษัท พี.โอ. เอส. เทเลคอม จำกัด P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED

68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขดบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 68 Sirinthorn Road, Bangplad Sub-District, Bangplad District Bangkok 10700 Thailand **E-mail:** support@pos-telecom.co.th **Website:** http://www.pos-telecom.co.th **Tel:** (+662) 435-1883-5 **Fax:** (+662) 435-1886-7